



# FESTEPLATE

## SHINGELTAK UNDERLAGSTAK

AV ENDEPLØYDE BORD MIN. 17 MM

M-132 1807 NO



### Generell montering på taket:

Skjær til takbelegg\* på min. 700 x 500 mm.

Varm opp overflaten der fotplaten skal sitte. Sett i låsebolten og helsveis fotplaten midt på det tilskårne takbelegget.

Skrue fast fotplaten med 8 stk. treskruer.



Skrue fast takbelegget med 8 stk. skruer med skive beregnet på montering av takbelegg.

Skjær til takbelegg\* på min. 500 x 300 mm. Sett beskyttelseshylsen på låsebolten.

Lag hull til bolten og helsveis takbelegget\* midt over fotplaten.



Monter shingeltaket i henhold til produsentens anvisninger.

Shingelplatene skal sveises eller limes over festet.

Monter konsoll i henhold til M-085.

Anbefalt tildragningsmoment 10 Nm.



### Montering ved takfot:

Skjær til takbelegg\* på min. 700 x 500 mm.

Plasser festeplaten ca. 50 mm fra nedre kant av takbelegget.

Helsveis og skru fast fotplaten som beskrevet i de generelle monteringsanvisningene.



Skrue fast takbelegget med 8 stk. skruer med skive beregnet på montering av takbelegg.

Sett på beskyttelseshylsen, lag hull til skruen og helsveis takbelegget\* over fotplaten og det underliggende takbelegget\*.



Monter shingeltaket i henhold til produsentens anvisninger.

Shingelplatene skal sveises eller limes over festet.

Monter konsoll i henhold til M-085.

Anbefalt tildragningsmoment 10 Nm.



\* Takbelegget skal være testet i henhold til EN 13707:2004+A2:2009 og oppfylle følgende krav:

Strekfasthet:	min. 300 N / 50 mm	EN 12311-1
Rivestyrke:	min. 150 N	EN 12310-1
Skjærfasthet i skjøt:	min. 500 N / 50 mm	EN 12317-1
Spaltestyrke i skjøt:	min. 125 N / 50 mm	EN 12316-1